

NOTICE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

DOMOCÂBLE

PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE




GUIDE À CONSERVER
PAR L'UTILISATEUR



THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL POUR DOMOCÂBLE



PROGRAMME DE 1^{ERE} MISE
EN CHAUFFE INTÉGRÉ





Montage :

- (a) Socle à fixer dans une boîte d'encastrement standard.
 - (b) Face avant à solidariser sur la partie socle.
- Le thermostat électronique digital pour Domocable est compatible avec le Pack Energie Fil Pilote.

BRANCHEMENT SANS RELAIS EXTERNE (POUR DES PUISSANCES INFÉRIEURES OU ÉGALES À 2200 W)



BRANCHEMENT AVEC RELAIS EXTERNE (POUR DES PUISSANCES SUPÉRIEURES À 2200 W)



CDC : Corps De Chauffe

C CDC : Commun Corps De Chauffe

Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance. Le Plancher Rayonnant Electrique que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et ainsi vous apporter une entière satisfaction.

SOMMAIRE

Descriptif technique du câble chauffant

La trame préfabriquée.....	2
Caractéristiques générales des éléments chauffants.....	3

Procédure d'installation du Plancher Rayonnant Electrique

1/ Préparation du sol

Vérifier la planéité du sol.....	5
Poser le film polyéthylène.....	6
Poser le joint périphérique.....	6

2/ Isolation thermique

Poser les panneaux d'isolation thermique.....	7
Assurer l'étanchéité de l'isolant.....	8

3/ Installation de la trame

Dérouler les trames sur l'isolant.....	9
Effectuer le raccordement électrique.....	10
Effectuer les contrôles et vérifications électriques.....	11

4/ Coulage de la chape

Poser le treillis métallique soudé.....	12
Recouvrir les trames de PRE.....	13
Effectuer les contrôles et vérification électriques.....	14

5/ Première mise en température

.....	15
-------	----

6/ Pose du revêtement de sol

.....	16
-------	----

— Descriptif technique du câble chauffant —


La trame préfabriquée

Les éléments chauffants sont livrés sous forme de trames préfabriquées.

Ils sont tramés en 1/2 spires et fixés sur un treillis plastique.

L'écartement entre les 1/2 spires est de 17 cm.

Ils sont conformes à la norme NF C 32333 concernant les points où elle s'applique et dispose d'un Avis Technique favorable du CSTB.



<p>Le schéma longitudinal montre un câble chauffant avec quatre sections distinctes : B (liaison froide blindée), C (jonction surmoulée), A (câble chauffant blindé) et D (jonction d'extrémité surmoulée).</p>	
Les éléments chauffants sont composés :	
A	d'un câble chauffant blindé double conducteur, double flux,
B	d'une liaison froide blindée, destinée à relier le câble chauffant au réseau électrique,
C	d'une jonction froide surmoulée assurant la continuité entre le câble chauffant et la liaison froide,
D	d'une jonction d'extrémité surmoulée.

— Descriptif technique du câble chauffant —

Caractéristiques générales des éléments chauffants

Largeur de trame 60 cm

Puissance	Résistance de l'âme	Longueur de câble	Longueur de trame	Nombre de 1/2 spires
W		m	m	
155	336,2	9,3	2,4	14
300	180,6	17,2	4,4	26
420	127,4	24,7	6,3	37
580	90,5	34,4	8,7	51

Largeur de trame 85 cm

Puissance	Résistance de l'âme	Longueur de câble	Longueur de trame	Nombre de 1/2 spires
W		m	m	
155	336,2	9,3	1,7	10
300	180,6	17,2	3,2	19
420	127,4	24,7	4,6	27
580	90,5	34,4	6,5	38
650	81,4	38,2	7,2	42
780	67,9	45,9	8,6	50
850	62,2	50	9,4	55
975	54,2	57,4	10,8	63
1170	45,2	68,9	12,8	75
1300	40,5	77,2	14,4	84
1450	36,5	85,3	15,9	93
1600	33,0	95,0	17,8	104
1800	29,4	105,9	19,8	116
2000	26,4	117,6	22,1	129
2200	24,5	128,0	23,9	140
2400	22,0	141,2	26,5	155
2600	20,5	152,6	28,6	167

Procédure d'installation du Plancher Rayonnant Electrique

La procédure d'installation du Plancher Rayonnant Electrique doit suivre les exigences du Cahier de Prescriptions Techniques CPT PRE 09/07 et de son Avis Technique délivré par le CSTB.

Elle se déroule ainsi :

	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	Phase 6
Procédure d'installation	Préparation du sol	Isolation thermique	Installation du Plancher Rayonnant Electrique (PRE)	Coulage de la chape	Première mise en température	Pose du revêtement
Intervenants	Chapiste	Electricien	Electricien	Chapiste Electricien	Electricien	Carreleur

CPT : Cahier de Prescriptions Techniques

PRE : Plancher Rayonnant Electrique

I/ Préparation du sol



Etape n°1	
	Vérifier la planéité du sol
Intervenant	Chapiste
Règle	<ul style="list-style-type: none"> - Le sol doit être débarrassé des dépôts, déchets et autres matériaux avant la pose de l'isolant. - La planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m doit être de 7 mm. - La planéité locale rapportée au réglet de 0.2 m doit être de 2 mm. - L'écart de niveau avec le plan de référence doit être < à 3 mm/m sans dépasser 2 cm. <p>Si cette planéité n'est pas respectée, procéder à un ravaillage.</p>
Mise en garde	- La plomberie doit être intégrée dans le support.
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> - Règle de maçon de 2 m - Réglet de 20 cm
Normes	CPT PRE 09/07

I/ Préparation du sol



	Etape n°2	Etape n°3
	Poser le film polyéthylène	Poser le joint périphérique
Intervenant	Electricien	Electricien
Règle	<p>Dans le cas d'un dallage terre-plein, d'un plancher sur vide sanitaire ou locaux non chauffés, d'un plancher collaborant et sur tout ravaillage, un film polyéthylène de 200 µm doit être déposé.</p> <p><i>Il sert à éviter les transferts d'eau.</i></p>	<p>Un joint périphérique prenant naissance au-dessus du plancher support doit être fixé sur tout le pourtour de la pièce.</p> <p><i>Il sert à absorber les dilatations de la chape contre les cloisons.</i></p>
Mise en garde	<ul style="list-style-type: none"> - Le recouvrement des lés doit être d'au moins 10 cm. - Le plancher support doit avoir été fait depuis plus de 2 mois (<i>1 mois dans le cas d'un dallage terre plein</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> - Le moyen de fixation du joint doit permettre à celui-ci de rester plaqué aux murs et cloisons pendant le coulage de la chape. - Ce joint doit dépasser d'au moins 2 cm la surface finie (<i>revêtement de sol compris</i>). - Le plancher support doit avoir été fait depuis plus de 2 mois (<i>1 mois dans le cas d'un dallage terre plein</i>).
Matériel	Film polyéthylène d'épaisseur 200 µm.	<ul style="list-style-type: none"> - Joint de 5 mm d'épaisseur minimum (<i>et environ 150 mm de haut</i>). <p>La longueur nécessaire doit correspondre au périmètre de la pièce.</p>
Normes	CPT PRE 09/07	CPT PRE 09/07

2/ Isolation thermique



	Etape n°4
	poser les panneaux d'isolation thermique
Intervenant	Electricien
Règle	<p>Suivant le type d'habitation, la qualité des panneaux d'isolants et le nombre de couches nécessaires peuvent varier. Reportez-vous à la norme. En cas d'utilisation de laine minérale, reportez-vous à la norme.</p> <p><i>Les panneaux isolants servent à assurer une continuité parfaite de l'isolation et éviter la présence de lames d'air sous l'isolant.</i></p>
Mise en garde	<ul style="list-style-type: none"> - La planéité des panneaux isolants doit être contrôlée. Leur flèche doit être strictement < 4 mm/m. - La présence de canalisations ou gaines dans l'isolant est interdite. - Le support doit être exempt de dépôts, déchets, pellicule de plâtre, ou autres matériaux provenant des travaux des différents corps d'état.
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> - règle de 2 m - Panneaux de polystyrène expansé haute densité (ou polystyrène extrudé ou panneaux en mousse rigide de polyuréthane) : <ul style="list-style-type: none"> • classe SC1 b Ch d'épaisseur 5 cm et $>$ à 4 cm localement (dans le cas de maison individuelle). • résistance thermique totale (isolation spécifique éventuelle + panneaux d'isolant thermique) doit être à : <ul style="list-style-type: none"> - 1 m²K/W si le plancher porteur est en contact avec un local chauffé, - 2,20 m²K/W si le plancher porteur est en contact avec un vide sanitaire, un local non chauffé ou un terre-plein, - 2,50 m²K/W si le plancher porteur est en contact avec l'extérieur.
Normes	<p>CPT PRE 09/07</p> <p>Les panneaux isolants doivent être conformes à la norme NF DTU 26.2 / 52.1</p>

2/ Isolation thermique (suite)



	Etape n°5
	Assurer l'étanchéité de l'isolant
Intervenant	Electricien
Règle	<p>Deux solutions sont possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obturation des joints entre les panneaux isolants par des bandes adhésives (<i>dans le cas de panneaux en matière plastique alvéolaire</i>), • Mise en place d'un film polyéthylène sur l'ensemble de la surface du sol, remontant le long des murs de 2 cm par rapport au sol fini (<i>une fois la chape coulée sur l'isolant</i>). <p><i>Cette étape sert à empêcher la chape enrobant le PRE de pénétrer sous l'isolant.</i></p>
Mise en garde	Le recouvrement des lés doit être d'au moins 15 cm.
Matériel	Bande adhésive de 5 cm de large minimum ou film polyéthylène de 200 µm étanche.
Normes	CPT PRE 09/07

3/ Installation de la trame



Etape n°6	
	Dérouler les trames sur l'isolant
Intervenant	Electricien
Règle	<ul style="list-style-type: none"> - Les trames de PRE doivent être déroulées sur l'isolant conformément au plan de calepinage, de manière à couvrir la majorité de la surface. - La fixation du treillis plastique sur l'isolant doit être faite au moyen des cavaliers fournis.
Mise en garde	<ul style="list-style-type: none"> - Les trames de PRE doivent être éloignées du nu intérieur fini des murs et cloisons d'au moins 100 mm et des murs extérieurs d'au moins 200 mm. - Les trames de PRE ainsi que les liaisons froides ne doivent pas franchir les joints de fractionnement ou de dilatation des dalles. - Le retournement des trames s'effectue par la seule découpe du treillis plastique. - Les outils de découpe doivent être utilisés avec précaution pour ne pas abîmer le câble. - Les trames installées doivent être photographiées pour localiser facilement les éléments chauffants en cas de problème. Vous pouvez remettre ces photos ainsi que le plan de pose réel (<i>pouvant être différent du plan de calepinage</i>) au maître d'oeuvre du chantier. - Il est interdit de raccourcir la trame de PRE si celle-ci est trop longue. - Dans le cas où la découpe du treillis plastique est nécessaire à la bonne disposition du câble (<i>passage étroit, angle de pièce, ...</i>) : <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas désolidariser le câble du treillis, • Ne pas couper le câble (<i>si trop long</i>), • La nouvelle disposition doit être conforme au pas de tramage initial (<i>écartement entre les 1/2 spires : 17 cm</i>).
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">- Plan de calepinage <li style="width: 50%;">- Cavaliers de fixation <li style="width: 50%;">- Trames de PRE <li style="width: 50%;">- Appareil photo
Normes	CPT PRE 09/07

3/ Installation de la trame (suite)




	Etape n°7
	Effectuer le raccordement électrique
Intervenant	Electricien
Règle	<ul style="list-style-type: none"> - La liaison froide doit être reliée à une boîte de raccordement, puis connectée au circuit d'alimentation et au thermostat d'ambiance. - Pour les trames de puissance \leq à 2200W, le raccordement direct de la liaison froide au thermostat est toléré. - Il est possible de raccourcir la liaison froide.
Mise en garde	<ul style="list-style-type: none"> - La liaison froide devra pouvoir être enrobée dans la chape sur une longueur d'au moins 50 cm. - La liaison froide ne doit pas chevaucher la trame de PRE mais la contourner. - Les différents points de raccordement doivent être photographiés pour mieux statuer en cas de problème.
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> - Boîtes de raccordement - Conduit de type ICD ou ICT (<i>pour le passage de la liaison froide dans les cloisons</i>).
Normes	Raccordement électrique conforme à la NFC 15-100 CPT PRE 09/07

3/ Installation de la trame (suite)



	Etape n°8
	Effectuer les contrôles et vérifications électriques
Intervenant	Electricien
Règle	<p>- Les contrôles effectués AVANT le recouvrement des trames sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • isolement électrique des âmes conductrices du câble chauffant (<i>doit être $\geq 0,5$ MOhms à 500V DC</i>), • isolement électrique de la tresse de blindage ($\geq 0,5$ MOhms à 500V DC), • continuité des âmes conductrice (<i>valeur de résistance</i>). <p>- Les valeurs relevées doivent être reportées sur les 2 fiches de garantie fournies.</p>
Mise en garde	<p>Si l'un de ces trois contrôles n'est pas conforme : contactez le service après-vente pour procéder à son remplacement.</p> <p>Pour tout autre défaut localisé (ex : <i>détérioration de la gaine du câble chauffant</i>) : il est admis de poursuivre l'installation.</p> <p>Dans ce cas, le défaut doit être consigné sur un procès verbal, être reporté sur le plan de calepinage, et donner lieu à une réservation provisoire réalisée avec un carré d'isolant (<i>pour réparation ultérieure</i>).</p>
Matériel	Matériel de contrôle électrique standard (<i>Multimètre, Mégohmmètre,...</i>).
Normes	Vérification effectuées selon le chap. 61 de la NFC 15-100 CPT PRE 09/07

4/ Coulage de la chape



	Etape n°9
	Poser le treillis métallique soudé (non applicable si chape liquide)
Intervenant	Chapiste
Règle	- Une armature en treillis métallique soudé doit être incorporée au mortier d'enrobage des trames à mi-épaisseur de la chape. - La mise à la terre du treillis métallique est obligatoire.
Mise en garde	Lors de la découpe des treillis métalliques, veillez à ne pas sectionner le câble chauffant.
Matériel	Caractéristiques standards : <ul style="list-style-type: none">• fils de diam > à 1,4 mm et maille < à 50 mm (650 g/m²) OU• fils de diam > à 3 mm et maille < à 100 mm (1000 g/m²) associé à un chaînage périphérique constitué par 3 fers à béton de Ø 8 mm Fe 500 Ha.
Normes	CPT PRE 09/07

4/ Coulage de la chape (suite)



! **ATTENTION** !

Ce bâtiment est équipé de câbles chauffants électriques noyés dans les chapes.

NE PAS TAMPONNER, NE PAS PERCER, NI POINTER

- ▶ les chapes,
- ▶ les cloisons à proximité des boîtes de connexion des liaisons froides (vis, pointes, ...) et du raccordement au thermostat.

SANS LA PRÉSENCE DE L'INSTALLATEUR ÉLECTRICIEN

NOTE À AFFICHER SUR CHANTIER

	Etape n°10
	Recouvrir les trames de PRE
Intervenant	Chapiste / Electricien
Règle	<ul style="list-style-type: none"> - Les trames de PRE sont enrobées dans une dalle de béton ou une chape de mortier de 5 à 6 cm d'épaisseur. - Les contrôles électriques décrits à l'étape 8 doivent être effectués une nouvelle fois PENDANT l'enrobage des trames, et les valeurs relevées doivent être reportées sur les 2 fiches de garantie fournies. - L'affiche « ATTENTION » doit être collée en évidence à la vue des autres corps de métier.
Mise en garde	<ul style="list-style-type: none"> - L'usage de sable à lapin, de sable de mer lavé, ou de sable de dune, est interdit. - Aucune canalisation ou gaine incluse dans la chape n'est tolérée. - L'usage de chapes et dalles armées de fibres synthétiques est interdit. - L'utilisation de fibres métalliques pour armer la dalle est autorisée sous réserve de faire l'objet d'un Avis Technique qui définisse les conditions d'emploi pour un tel usage.
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> - Dosage de la chape : <ul style="list-style-type: none"> • dans le cas d'un revêtement de sol collé : 300 ± 50 kg de ciment par m³ de sable sec, • dans le cas d'un revêtement de sol scellé : 275 ± 25kg de ciment par m³ de sable sec. - Dimension des granulats : 16 mm en cas d'utilisation de béton, 5 mm en cas d'utilisation de mortier. - Affiche "ATTENTION".
Normes	Respect des dispositions : <ul style="list-style-type: none"> - NF DTU 26.2 si béton ou mortier - NF EN 206-1 si béton prêt à l'emploi - NF DTU 52.1 si mortier de scellement - NF EN 13813 si mortier pour chape fluide à base de ciment CPT PRE 09/07

4/ Coulage de la chape



ATTENTION

CHAUFFAGE PAR CÂBLE CHAUFFANT ÉLECTRIQUE

- **Ne pas percer** (les chapes, les cloisons à proximité des boîtes de connexion des liaisons froides et du raccordement au thermostat).
- **Ne pas recouvrir et laisser un espace libre d'au moins 3 cm** entre tout élément mobilier et le sol.

	Etape n°11
	Effectuer les contrôles et vérifications électriques
Intervenant	Electricien
Règle	<ul style="list-style-type: none"> - Les contrôles effectués APRES le recouvrement des trames sont : <ul style="list-style-type: none"> • isolement électrique des âmes conductrices du câble chauffant (<i>doit être $\geq 0,5$ MOhms à 500V DC</i>), • isolement électrique de la tresse de blindage (<i>doit être $\geq 0,5$ MOhms à 500V DC</i>), • continuité des âmes conductrice (<i>valeur de résistance</i>). - Les valeurs relevées doivent être reportées sur les 2 fiches de garantie fournies. - Les fiches ainsi complétées doivent être conservées par l'électricien et le maître d'oeuvre du chantier. - L'étiquette ronde doit être affichée sur l'armoire électrique du logement.
Mise en garde	<ul style="list-style-type: none"> - Des précautions doivent être prises pendant la vérification et les essais pour éviter des dangers pour les personnes et des dommages aux biens et matériels installés.
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> - Matériel de contrôle électrique standard (<i>multimètre, Mégohmmètre...</i>). - Etiquette ronde
Normes	Vérification effectuée selon le chap. 61 de la NFC 15-100 CPT PRE 09/07

5/ Première mise en température.



	Etape n°12
	Première mise en température
Intervenant	Electricien
Règle	<ul style="list-style-type: none"> - Le thermostat numérique digital que nous proposons à la vente permet d'effectuer cette opération de manière automatisée, après mise en fonctionnement par le professionnel. - Le cycle est le suivant : le premier jour, le thermostat met en route le plancher chauffant pendant 2 heures, puis l'opération est renouvelée pendant 22 jours à raison d'une heure supplémentaire par jour. - Selon le type de revêtement de sol : voir les procédures ci-dessous.
Mise en garde	<ul style="list-style-type: none"> - Dans le cas d'une chape fluide autolissante ou autonivellante, une mise en chauffe précoce peut être effectuée : se conformer aux préconisations de l'Avis Technique de la chape. - Cette opération ne peut commencer que : <ul style="list-style-type: none"> • 3 semaines après la réalisation du recouvrement et avant la pose du revêtement de sol dans le cas d'un revêtement de sol collé. • 1 mois après la pose du revêtement de sol dans le cas d'un revêtement de sol scellé. - L'information de cette première mise en chauffe doit être transmise à l'entreprise de pose du revêtement de sol.
Matériel	- Thermostat d'ambiance
Normes	CPT PRE 09/07

6/ Pose du revêtement de sol



	Etape n°13
	Pose du revêtement de sol
Intervenant	Carreleur
Règle	<p>Les revêtements suivants sont autorisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • carreaux céramiques • carreaux et dalles de mosaïque de marbre • dalles en matériaux naturels (<i>Pierre calcaire et marbre, granit</i>) • Revêtement plastiques ou textiles • Parquets collés ou flottants
Mise en garde	<ul style="list-style-type: none"> - Ne sont pas autorisés les revêtements ne bénéficiant pas d'un Avis Technique favorable (<i>risque de résistance thermique trop importante</i>). - La pose ne doit pas être effectuée sur sol chauffant en cours de chauffe (<i>arrêt du chauffage 48h au moins avant la pose</i>). - La remise en chauffe ne doit pas être effectuée moins de 1 semaine après la pose du revêtement de sol dans le cas d'un parquet collé ou flottant et moins de 48h après pour tous les autres types de revêtements de sol. - Il est conseillé de conserver quelques éléments du revêtement de sol en cas de dépannage ultérieur.
Matériel	Matériel de pose standard bénéficiant d'un Avis Technique favorable, d'un ATEX, ou de la classe de performance C2S dans le cadre de la certification CSTBât.
Normes	<p>Les revêtements utilisés doivent bénéficier d'un Avis Technique favorable du CSTB. Respect des dispositions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NF DTU 51.2 pour les parquets collés - NF DTU 51.11 pour les parquets flottant - NF DTU 53.1 pour les textiles - NF DTU 53 pour le PVC.

ASSOCIEZ **DOMOCÂBLE** AU THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL ET ARRIVEZ AU PLUS HAUT NIVEAU DE CONFORT



- Affichage de la température ambiante en °C
- Réglage de la température souhaitée en °C
- Rétro-éclairage en utilisation
- Relais silencieux (46 dB)
- Pouvoir de coupure 10A
- Programme de 1^{ère} mise en chauffe



**THERMOSTAT
D'AMBIANCE DIGITAL**
Réf. 109519

ASSOCIEZ **DOMOCÂBLE** AVEC **PACK ÉNERGIE** POUR CONSERVER VOTRE CONFORT TOUT EN RÉALISANT DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



UNE PARTIE EN TABLEAU ÉLECTRIQUE

pour déléster sur 3 voies chauffage, piloter l'eau chaude sanitaire directement à l'aide de son contact 16A et proposer une relance Eau Chaude Sanitaire avec retour automatique. Compatible comptage EDF mécanique monophasé et électronique monophasé/triphasé.

PACK ÉNERGIE
1 ZONE
Réf. 603011



UNE PARTIE EN AMBIANCE

pour programmer sur 1 ou 2 zones, les 7 jours de la semaine en fonction de votre mode de vie, visualiser le mode de chauffage en cours et déroger à la programmation en cours.

PACK ÉNERGIE
2 ZONES
Réf. 603012

GARANTIE

DOCUMENT À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR, À PRÉSENTER UNIQUEMENT EN CAS DE RÉCLAMATION

- La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d'installation ou d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- Atlantic assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les frais de main d'œuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l'utilisateur.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
- Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.

TYPE DE L'APPAREIL* :

N° DE SÉRIE* :

NOM ET ADRESSE DU CLIENT :

.....

* Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique, côté gauche de l'appareil.

SATC
Rue Monge - ZI Nord
85002 LA ROCHE SUR YON Cedex

www.atlantic.fr

Cachet du distributeur

Tous les litiges relèvent de la compétence exclusive
des tribunaux de la Roche-sur-Yon.